ViTech SA
MÁY PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY PHUN SƠN TỰ ĐỘNG

KIỂM TRA TRƯỚC KHI CHẠY

- Nguồn điện 3 pha phải đủ pha.
- Mở máy nén khí, máy sấy khí; xả nước đáy bình tích khí.
- Khí nén phải sạch, đủ áp và ổn định ở mức 5 kg.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

1. Cấp sơn vào bình chứa sơn.
2. Di chuyển bát cảm biến tới vùng cần sơn.
3. Bấm **phím 1** cho máy về tọa độ gốc.
4. Bấm **phím 3** chọn hướng sơn.
   Chỉ chọn khi thay đổi hướng sơn.
5. Chọn chiều cao súng phun bằng công tắc: màu đơn bắn thấp; màu nhũ – camay bắn cao.
6. Bấm **phím 4** chọn súng phun khi mới mở điện hoặc khi muốn đổi súng.
7. Bấm **phím 2** cho máy chạy tự động. Sau khi máy chạy tự động, chọn số lần lặp lại:
   Phím 6 → 2 lần
   Phím 7 → 3 lần
   Phím 8 → 4 lần
   Tính toán lượng sơn đủ cho số lượt phun.
8. Sau khi sơn xong, vệ sinh ngay bình chứa sơn, ống dẫn sơn và súng phun theo quy trình của nhà sản xuất.

TRA CỨU PHÍM BẤM

Phím	Chức năng
1	Về tọa độ gốc
2	Chạy tự động / tạm dừng
3	Chọn chương trình sơn
4	Chọn súng phun sơn
5	Đầu phun sang trái
6	Đầu phun sang phải
7	Đầu phun về trước
8	Đầu phun về sau

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Mỗi buổi sáng: dùng vòi hơi xịt tất cả các vị trí của máy để tránh bụi rơi trong khi sơn.
- Sau khi sơn: vệ sinh ngay bình chứa sơn, ống dẫn sơn và súng phun.
- Không dùng vật cứng, nhọn để vệ sinh súng phun sơn.
- Cúp điện khi không sử dụng.

HỖ TRỢ KHI CÓ SỰ CỐ

Anh Chính: 0932.114.007

Anh Ý: 097.97.24.600

! LƯU Ý QUAN TRỌNG
Tuyệt đối không đẩy máy khi máy đang hoạt động hoặc đang về gốc